

# Änderung von Volleinspeisung auf Eigenverbrauch im Marktstammdatenregister

## WICHTIGER HINWEIS:

Sie als Anlagenbetreiber sind **verpflichtet**, die Daten Ihrer Photovoltaikanlage im Marktstammdatenregister aktuell zu halten.

Den passenden Ablaufplan zur Änderung der Einspeiseart erhalten Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Liebe Kunden,

dies ist eine nach bestem Wissen und Gewissen erstellte Ausfüllhilfe (Stand 08-2026), die Ihrer Orientierung dienen soll. Die abgebildeten Weboberflächen und Anforderungen können sich im Laufe der Zeit ändern.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Ihre stn GmbH

1. Bitte rufen Sie die folgende Internet-Seite auf und melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.

[www.marktstammdatenregister.de/MaStR](http://www.marktstammdatenregister.de/MaStR)

MaStR  
Marktstammdatenregister

FAQ | Hilfe | Registrieren | Anmelden

[Anmelden](#)

Benutzername\*

Benutzername

[Benutzername vergessen?](#)

Passwort\*

Passwort

[Passwort vergessen?](#) ☐ Zeige Passwort

\* erforderlich

[Abbrechen](#) [Anmelden](#)

(Sollten Sie ihr Passwort vergessen haben, können Sie es unter „Passwort vergessen“ zurücksetzen.)

2. Öffnen Sie „**Meine Daten**“, anschließend „**Meine Einheiten**“ und wählen die PV-Anlage aus, indem Sie auf das Auge-Symbol klicken.

The screenshot shows the 'Meine Einheiten' page. The left sidebar has 'Meine Daten' and 'Meine Einheiten' highlighted. The main area is titled 'Stromerzeugungseinheiten'. It contains a table with columns: MaStR-Nr. der Einheit, Betriebs-Status, Systemstatus, NBP-Status, Anzeige-Name der Einheit, Energieträger, and Standort. The first row is highlighted with a red arrow pointing to the eye icon in the 'Betriebs-Status' column.

| MaStR-Nr. der Einheit | Betriebs-Status | Systemstatus | NBP-Status | Anzeige-Name der Einheit | Energieträger | Standort |
|-----------------------|-----------------|--------------|------------|--------------------------|---------------|----------|
| SEE12345678910        | In Betrieb      | Aktiviert    | Ungeprüft  | Solare Strahlungsenergie |               |          |
| SEE12345678910        | In Betrieb      | Aktiviert    | Ungeprüft  | Speicher                 |               |          |

3. Wählen Sie „**Technische Daten**“ und anschließend „**Bearbeiten**“ aus und scrollen nach ganz unten auf der Seite.

The screenshot shows the 'Technische Daten' page for unit SEE12345678910. The left sidebar has 'Meine Daten' and 'Meine Einheiten' highlighted. The main area is titled 'Technische Daten' and shows 'Art der Solaranlage' and 'Leistung' sections. A red arrow points to the 'Bearbeiten' button in the top right corner.

4. Hier können Sie die Einspeiseart auf „**Teileinspeisung**“ umstellen und **speichern**.

The screenshot shows the 'Technische Daten bearbeiten' page. The left sidebar has 'Meine Daten' and 'Meine Einheiten' highlighted. The main area is titled 'Eigenschaften der Einheit'. It contains a dropdown menu for 'Voll- oder Teileinspeisung?'. A red arrow points to the 'Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)' option. A 'Speichern' button is highlighted in the bottom right corner.