

Änderung Speicherkapazität im Marktstammdatenregister

WICHTIGER HINWEIS:

Sie als Anlagenbetreiber sind **verpflichtet**, die Daten Ihrer Photovoltaikanlage im Marktstammdatenregister aktuell zu halten.

Den passenden Ablaufplan zur Änderung der Speicherkapazität erhalten Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Liebe Kunden,

dies ist eine nach bestem Wissen und Gewissen erstellte Ausfüllhilfe (Stand 08-2026), die Ihrer Orientierung dienen soll. Die abgebildeten Weboberflächen und Anforderungen können sich im Laufe der Zeit ändern.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Ihre stn GmbH

1. Bitte rufen Sie die folgende Internet-Seite auf und melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.

www.marktstammdatenregister.de/MaStR

MaStR
Marktstammdatenregister

FAQ | Hilfe | Registrieren | Anmelden

[Anmelden](#)

Anmelden

Benutzername*

Benutzername

[Benutzername vergessen?](#)

Passwort*

Passwort

[Passwort vergessen?](#) ☐ Zeige Passwort

* erforderlich

[Abbrechen](#) [Anmelden](#)

(Sollten Sie ihr Passwort vergessen haben, können Sie es unter „Passwort vergessen“ zurücksetzen.)

2. Öffnen Sie „**Meine Daten**“, anschließend „**Meine Einheiten**“ und wählen den Stromspeicher aus, indem Sie auf das Auge-Symbol klicken.

Persönliche Startseite
Meine Daten
Meine Einheiten
Meine Genehmigungen
Meine Marktakteure
Ticketprozesse
Öffentliche Daten
Datendownload
Hilfe
FAQ
Schnellsuche
SEE MaStR-Nr.

Meine Daten / Meine Einheiten
Meine Einheiten
+ Einheit registrieren
Tabelle exportieren

Stromerzeugungseinheiten
+ Neuer Filter Filter leeren
X Betriebsstatus entspricht nicht endgültig stillgelegt

MaStR-Nr. der Einheit	Betriebs-Status	Systemstatus	NBP-Status	Anzeige-Name der Einheit	Energieträger	Standort
SEE12345678910	In Betrieb	Aktiviert	Ungeprüft		Solare Strahlungsenergie	
SEE12345678910	In Betrieb	Aktiviert	Ungeprüft		Speicher	

Stromerzeugungseinheit 1 - 2 von 2

3. Wählen Sie „**Speicher**“ und anschließend „**Bearbeiten**“ aus.

Bundesnetzagentur
MaStR
Marktstammdatenregister

Persönliche Startseite
Meine Daten
Meine Einheiten
Meine Genehmigungen
Meine Marktakteure
Ticketprozesse
Öffentliche Daten
Datendownload
Hilfe
FAQ
Schnellsuche
SEE MaStR-Nr.

Meine Daten / Meine Einheiten / Einheit Detail
„Test 5,67“
MaStR-Nr.: SEE12345678910
In Betrieb Status der Netzbetreiberprüfung: Ungeprüft
Zur Übersicht Zur erweiterten Übersicht Weitere Aktionen
Allgemeine Daten Technische Daten Netzanschluss Genehmigungen Speicher EEG-Anlage Bearbeiten

Angaben zum Stromspeicher
MaStR-Nummer des Stromspeichers: ①
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): ①
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): ①
Nutzbare Speicherkapazität: 11,8 kWh ①

4. Hier können Sie die neue **Speicherkapazität (netto)** eintragen und **speichern**.

Persönliche Startseite
Meine Daten
Meine Einheiten
Meine Genehmigungen
Meine Marktakteure
Ticketprozesse
Öffentliche Daten
Datendownload
Hilfe
FAQ
Schnellsuche
SEE MaStR-Nr.

Meine Daten / Meine Einheiten / Stromspeicher bearbeiten
Stromspeicher bearbeiten
Automatische Abmeldung in 29:42
* erforderlich zur Registrierung
** verpflichtend gemäß MaStRv
Angaben zum Stromspeicher
Nutzbare Speicherkapazität * ①
11,8 kWh
Abbrechen Zwischenspeichern Speichern