

Liebe Kunden,

dies ist eine nach bestem Wissen und Gewissen erstellte Ausfüllhilfe (Stand 07-2024), die Ihrer Orientierung dienen soll. Die abgebildeten Weboberflächen und Anforderungen können sich im Laufe der Zeit ändern.

Des Weiteren wurden die Hinweise so gefasst, dass sie die große Mehrheit der Fälle abdecken. Andere Kombinationen und Spezialfälle sind natürlich möglich.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Ihre stn GmbH

Bitte rufen Sie die folgende Internet-Seite auf:

[www.marktstammdatenregister.de/MaStR](http://www.marktstammdatenregister.de/MaStR)

Willkommen im Marktstammdatenregister

Im Marktstammdatenregister, abgekürzt MaStR, sind vorwiegend Stammdaten des Strom- und Gasmarktes zu registrieren. Das MaStR wird von der Bundesnetzagentur geführt. [Mehr über das MaStR erfahren...](#)

Was möchten Sie tun?

- Registrierung einer Anlage oder eines Marktakteurs
- Registrierung eines Betreiberwechsels
- Registrierung einer Stilllegung
- Registrierte Daten anpassen  
Beispiele: Fehlerkorrektur, Änderung technischer Daten etc.

[/ Registrierung einer Anlage oder eines Marktakteurs](#)

## Registrierung einer Anlage oder eines Marktakteurs

Was möchten Sie registrieren?

- Registrierung einer Solaranlage
- Registrierung anderer Anlagen
- Registrierung eines Marktakteurs  
Lieferant, Netzbetreiber, Behörde, Dienstleister etc.

## Welche Art einer Solaranlage soll registriert werden?

Steckerfertige Solaranlage (so-  
genanntes Balkonkraftwerk)



Solaranlage auf einem Dach,  
Gebäude



Andere größere Solaranlage  
(z.B. Freiflächenanlage)



## Registrierung einer Solaranlage

1

Sind Sie bereits im Marktstammdatenregister registriert? ⓘ

Ja

Nein

2

Registrieren Sie Ihre eigene Solaranlage, die von Ihnen privat betrieben wird? ⓘ

Ja

Nein

↶ Ein Schritt zurück

3

Wurde Ihre Anlage bereits in Betrieb genommen oder befindet sie sich noch in Planung? ⓘ

In Betrieb

In Planung

↶ Ein Schritt zurück

4

Auf Grund Ihrer Angaben wurde die Registrierung für Sie vorbereitet.

Registrierung starten

↶ Ein Schritt zurück

## **Benutzerdaten eingeben:**

- E-Mail-Adresse als Benutzernamen verwenden
- Passwort vergeben (dieses muss mind. zehn Zeichen, eine Zahl und ein Sonderzeichen erhalten)

[Home](#) / [Auswahlassistant](#) / [Benutzerkonto anlegen](#)

## **Benutzerkonto anlegen**

### **Benutzerdaten**

<b>Anrede *</b> ⓘ	<b>Titel</b> ⓘ
-- Bitte wählen Sie --	-- Bitte wählen Sie --
<b>Vorname *</b> ⓘ	<b>Nachname *</b> ⓘ
Vorname	Nachname
<b>E-Mail-Adresse *</b> ⓘ	
E-Mail-Adresse	
<b>E-Mail-Adresse wiederholen *</b> ⓘ	
E-Mail-Adresse wiederholen	
<b>Geburtsdatum *</b> ⓘ	
TT.MM.JJJJ	

## Benutzerkonto anlegen

\* erforderlich

### Benutzerkonto

E-Mail-Adresse als Benutzername verwenden (empfohlen)

Benutzername \* ⓘ

Benutzername

Passwort \* ⓘ

Passwort

Zeige Passwort

Kleinbuchstaben

Zahlen

Mindestens 10 Zeichen

Großbuchstaben

Sonderzeichen

Passwort wiederholen \*

Passwort wiederholen

Sicherheitsabfrage ⓘ



Tragen Sie die oberhalb dargestellten Zeichen in das folgende Feld ein. \*

SICHERHEITSABFRAGE

Ich habe die rechtlichen Hinweise und die Datenschutzhinweise gelesen. \*

[Rechtliche Hinweise](#)

[Datenschutzhinweise](#)

✕ Abbrechen

✓ Benutzerkonto anlegen

Benutzerkonto über den Link, den Sie per Mail erhalten haben, aktivieren

## Benutzerkonto erfolgreich angelegt



Das Benutzerkonto wurde erfolgreich angelegt.



**Ihr Benutzerkonto muss noch aktiviert werden.**

Ihnen wurde deshalb eine Nachricht an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse zugesendet. Bitte folgen Sie dem in dieser E-Mail enthaltenen Aktivierungslink. Bitte beachten Sie: Dieser Link verliert nach 14 Tagen seine Gültigkeit.

Sollten Sie keine E-Mail von uns erhalten haben, prüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner.

Antworten Allen antworten Weiterleiten

Di 05.03.2019 15:24



noreply@marktstammdatenregister.de

Marktstammdatenregister: Neuer Aktivierungslink angefordert

An

### Marktstammdatenregister: Neuer Aktivierungslink angefordert

Sie haben ein neues Benutzerkonto im Marktstammdatenregister angelegt.

Das Benutzerkonto muss noch aktiviert werden. Erst dann können Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort im Marktstammdatenregister anmelden.

Klicken Sie auf diesen [Link](#), um das Benutzerkonto zu aktivieren.

Beachten Sie, dass der Link seine Gültigkeit innerhalb von 14 Tagen verliert.

Mit freundlichen Grüßen

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas  
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen  
Tulpenfeld 4  
53113 Bönn  
Telefon: 0228 14-3333  
Fax: 0228 14-3334  
Internet: [www.marktstammdatenregister.de](http://www.marktstammdatenregister.de)

## Benutzername (E-Mail-Adresse) + Passwort eingeben

[/ Anmelden](#)

### Anmelden

**Benutzername \***

  
[Benutzername vergessen?](#)

**Passwort \***

  
[Passwort vergessen?](#)  Zeige Passwort

\* erforderlich

[/ Registrierung einer Solaranlage](#)

## Registrierung einer Solaranlage

### Anlagenbetreiber

**Anrede \*** i

  
**Vorname des Anlagenbetreibers (Hinweise zur Registrierung einer GbR oder von Familienkonstellationen finden Sie im Hinweistext.)\*** i  
**Titel \*** i  
**Nachname des Anlagenbetreibers (Hinweise zur Registrierung einer GbR oder von Familienkonstellationen finden Sie im Hinweistext.)\*** i  
**Postleitzahl \*** i  
**Ort \*** i  
**Strasse \*** i   
**Hausnummer \*** i   Nicht vorhanden  
**Adresszusatz** i  
**Bundesland \*** i

## Standort der Anlage

Stimmt der Standort der Solaranlage mit dem Wohnsitz des Anlagenbetreibers überein? \* ⓘ

- Ja  
 Nein

## Technische Daten

Anzeige-Name der Solaranlage im MaStR \* ⓘ

Anzeige-Name der Solaranlage im MaStR

Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Solaranlage \* ⓘ

TT.MM.JJJJ

Anzahl der Module \*\* ⓘ

Anzahl der Module

Anzahl

Bruttoleistung der gesamten Solaranlage \* ⓘ

Bruttoleistung der gesamten Solaranlage

kWp

Nettonennleistung (Wert wird bei Solaranlagen vom System ausgefüllt) \* ⓘ

Nettonennleistung (Wert wird bei Solaranlagen vom System ausgefüllt)

kW

Zugeordnete Wechselrichterleistung \* ⓘ

Wechselrichterleistung

kW

### ⓘ Hinweis

Tragen Sie für die Solaranlage einen aussagekräftigen Anzeige-Namen ein; in der Wahl des Namens sind Sie frei. **Der Name erleichtert u. a. Ihnen selbst die Identifikation dieser Solaranlage im MaStR.** Er wird in vielen Darstellungen im MaStR zusammen mit der MaStR-Nummer angezeigt.

#### Hinweis:

Der Anzeige-Name der Solaranlage wird veröffentlicht. Achten Sie darauf, dass Sie einen Namen wählen, der **keine persönlichen Daten** enthält.

#### Beispiel:

Angenommen, Sie betreiben zwei Solaranlagen; eine auf dem Vorderhaus und eine weitere auf einer Scheune. Sie können den Solaranlagen die Anzeige-Namen "Vorderhaus" und "Scheune" geben und sie dadurch leicht unterscheiden.

**Nutzung des Gebäudes\*\*** ⓘ

-- Bitte wählen Sie --

**Sind die Module einheitlich ausgerichtet? \*\*** ⓘ

Ja

Nein

**überwiegende Ausrichtung\*\*** ⓘ

-- Bitte wählen Sie --

**überwiegender Neigungswinkel\*\*** ⓘ

-- Bitte wählen Sie --

**Volleinspeisung oder Teileinspeisung? \*** ⓘ

-- Bitte wählen Sie --

**Betreiben Sie zusammen mit der Solaranlage auch einen Stromspeicher?** ⓘ

Ja

Nein

-- Bitte wählen Sie --

- Gewerbe, Handel und Dienstleistungen
- Haushalt**
- Industrie
- Landwirtschaft
- Öffentliches Gebäude
- Sonstige

-- Bitte wählen Sie --

- Süd
- Süd-West
- Süd-Ost
- West
- Ost-West
- Ost

-- Bitte wählen Sie --

- < 20 Grad
- 20 - 40 Grad
- 40 - 60 Grad
- > 60 Grad
- Fassadenintegriert
- Nachgeführt

-- Bitte wählen Sie --

- Volleinspeisung**
- Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)

## Technische Daten des Stromspeichers

**Technologie der Stromspeicherung\*** ⓘ

-- Bitte wählen Sie --

**Anzeige-Name des Stromspeichers im MaStR\*** ⓘ

**Datum der erstmaligen Inbetriebnahme des Stromspeichers\*** ⓘ

**maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung)\*** ⓘ

maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung) kW

**Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt)\*** ⓘ

Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt) kW

**Nutzbare Speicherkapazität\*** ⓘ

Nutzbare Speicherkapazität kWh

**Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden? \*\*** ⓘ

-- Bitte wählen Sie --

-- Bitte wählen Sie --

- Batterie
- Wasserstoff

**Hinweis**

Tragen Sie für den Stromspeicher einen aussagekräftigen Anzeige-Namen ein; in der Wahl des Anzeige-Namens sind Sie frei. **Der Anzeige-Name erleichtert u. a. Ihnen selbst die Identifikation dieses Stromspeichers im MaStR.** Er wird in vielen Darstellungen im MaStR zusammen mit der MaStR-Nummer angezeigt. **Hinweis:** Der Anzeige-Name des Stromspeichers wird veröffentlicht. Achten Sie darauf, dass Sie einen Namen wählen, der **keine persönlichen Daten** enthält.

-- Bitte wählen Sie --

- AC gekoppeltes System**
- DC gekoppeltes System

**Batterietechnologie\*** ⓘ

-- Bitte wählen Sie --

**Volleinspeisung oder Teileinspeisung?\*** ⓘ

-- Bitte wählen Sie --

**Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat)\*** ⓘ

Ja

Nein

-- Bitte wählen Sie --

- Lithium-Batterie
- Blei-Batterie
- Redox-Flow-Batterie
- Hochtemperaturbatterie
- Nickel-Cadmium- / Nickel-Metallhydridbatterie
- Sonstige Batterie

-- Bitte wählen Sie --

- Volleinspeisung
- Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)

### Anschlussnetzbetreiber

**Anschlussnetzbetreiber\*** ⓘ

Schleswig-Holstein Netz AG (SNB919861978666)

**Spannungsebene\*** ⓘ

Niederspannung (= Hausanschluss/Haushaltsstrom)

**Identifikationsnummer\*** ⓘ

Identifikationsnummer  Nicht vorhanden

## Registrierungsbestätigung

✓ **Änderung erfolgreich!**

Aktion erfolgreich ausgeführt.

### Solareinheit registriert

Sie haben die Solareinheit **Süd-West 5,67** Betriebsstatus „In Betrieb“ registriert.

Ihrer Solareinheit wurden die folgenden MaStR-Nummern als Stromerzeugungseinheit (SEE) und als EEG-Anlage (EEG) zugeteilt:

**SEE12345678910**  
**SEE12345678910**

Die Daten zur Solareinheit werden im MaStR veröffentlicht. Dabei werden die vorgeschriebenen Vertraulichkeitsregeln berücksichtigt.

Sie können für Ihre Unterlagen eine Bestätigung der Registrierung herunterladen:

[Registrierungsbestätigung herunterladen](#)

Ihr **Anschlussnetzbetreiber ist gesetzlich verpflichtet, die im MaStR registrierten Daten zu überprüfen**. Wenn aus Sicht des Netzbetreibers ein Korrekturbedarf an den Daten besteht, dann erhalten Sie eine E-Mail aus dem MaStR mit einer Aufforderung zur Korrektur, an die von Ihnen hinterlegte E-Mail-Adresse.

[Zur Solareinheit](#)

### Speichereinheit registriert

Sie haben die Speichereinheit **Süd-West 5,67** Betriebsstatus „In Betrieb“ registriert.

Ihrer Speichereinheit wurden die folgenden MaStR-Nummern als Stromerzeugungseinheit (SEE) und als Stromspeichereinheit (SSE) zugeteilt:

**SEE12345678910**  
**SEE12345678910**

Die Daten zur Speichereinheit werden im MaStR veröffentlicht. Dabei werden die vorgeschriebenen Vertraulichkeitsregeln berücksichtigt.

Sie können für Ihre Unterlagen eine Bestätigung der Registrierung herunterladen:

[Registrierungsbestätigung herunterladen](#)

Ihr **Anschlussnetzbetreiber ist gesetzlich verpflichtet, die im MaStR registrierten Daten zu überprüfen**. Wenn aus Sicht des Netzbetreibers ein Korrekturbedarf an den Daten besteht, dann erhalten Sie eine E-Mail aus dem MaStR mit einer Aufforderung zur Korrektur, an die von Ihnen hinterlegte E-Mail-Adresse.

[Zur Speichereinheit](#)